



抵抗方式

PJ型/分配器取り付けジャンクション

外形寸法図



PJ-4S



PJ-10D



型式	コード NO.	仕様	サイズ	
			M8 × 1	
			L ₁	L ₂
PJ-4S	106401	シングル型 2 口用	47	35
PJ-5S	106402	シングル型 3 口用	63	51
PJ-6S	106403	シングル型 4 口用	79	67
PJ-7S	106404	シングル型 5 口用	95	83
PJ-8S	106405	シングル型 6 口用	111	99
PJ-9S	106406	シングル型 7 口用	127	115
PJ-10S	106407	シングル型 8 口用	143	131
PJ-12S	106408	シングル型 10 口用	175	163

型式	コード NO.	仕様	サイズ	
			M8 × 1	
			L ₁	L ₂
PJ-6D	106411	ダブル型 4 口用	47	35
PJ-8D	106412	ダブル型 6 口用	63	51
PJ-10D	106413	ダブル型 8 口用	79	67
PJ-12D	106414	ダブル型 10 口用	95	82
PJ-14D	106415	ダブル型 12 口用	111	98
PJ-16D	106416	ダブル型 14 口用	127	114