



抵抗方式

PJ型/分配器取り付けジャンクション

外形寸法図



PJ-4S(106401)



PJ-10D(106413)



MODEL	仕様	サイズ	
M8 x 1		L₁	L₂
PJ-4S(106401)	シングル型2口用	47	35
PJ-5S(106402)	シングル型3口用	63	51
PJ-6S(106403)	シングル型4口用	79	67
PJ-7S(106404)	シングル型5口用	95	83
PJ-8S(106405)	シングル型6口用	111	99
PJ-9S(106406)	シングル型7口用	127	115
PJ-10S(106407)	シングル型8口用	143	131
PJ-12S(106408)	シングル型10口用	175	163

MODEL	仕様	サイズ	
M8 x 1		L₁	L₂
PJ-6D(106411)	ダブル型4口用	47	35
PJ-8D(106412)	ダブル型6口用	63	51
PJ-10D(106413)	ダブル型8口用	79	67
PJ-12D(106414)	ダブル型10口用	95	82
PJ-14D(106415)	ダブル型12口用	111	98
PJ-16D(106416)	ダブル型14口用	127	114